



**СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
423800, г. Набережные Челны, ул. Техническая, 91, www.Fitingrus.ru
тел. (8552) 75-00-51, +7-917-220-41-44, E-mail: Fitingrus@mail.ru
ИНН 1650390825 КПП 165001001 ОГРН 1201600032985

№	ТМЦ	КОЛ-ВО
1	Адаптеры	0
2	BSP - BSP	0
3	45 BSP(ш)/BSP(r) одинаковая резьба	0
4	Адаптер 45 BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 Dicsa S118512,	10
5	90 BSP(ш)/BSP(r) одинаковая резьба	0
6	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(r) 1	0
7	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 Dicsa S119316,	334
8	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 Китай 2B9-16	498
9	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2	0
10	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 Dicsa S119308,	57
11	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 Китай 2B9-08	229
12	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4	0
13	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 Dicsa S119304,	180
14	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 Китай 2B9-04	559
15	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 с контр. гайкой	0
16	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 с контр. гайкой Dicsa S119104,	29
17	Адаптер 90 BSP(ш) 1/8 - BSP(r) 1/8	0
18	Адаптер 90 BSP(ш) 1/8 - BSP(r) 1/8 Dicsa S119302,	20
19	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4	0
20	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 Dicsa S119312, 38	545
21	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 Китай 2B9-12	685
22	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8	0
23	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 Dicsa S119306, 17	123
24	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 Китай 2B9-06	18
25	Адаптер 90 BSP(r) 1.1/4 - BSP(ш) 1.1/4 с контр.гайкой	10
26	Адаптер 90 BSP(ш) 1.1/2 - BSP(r) 1.1/2 Dicsa S119324, 2.000	10
27	Адаптер 90 BSP(ш) 1.1/4 - BSP(r) 1.1/4 Dicsa S119320, 2	35
28	90 BSP(ш)/BSP(ш) одинаковая резьба	0
29	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1	0
30	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 Dicsa S119016, 20.000	27
31	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 с контр. гайкой	0
32	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 с контргайкой Dicsa S11971616, 30.000	6
33	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2	0
34	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Dicsa S119008, 80.000	30
35	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контр. гайкой	0
36	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контргайкой Dicsa S11970808, 120.000	314
37	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контргайкой Китай 1BG9-08OG	296
38	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4	0
39	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Dicsa S119004, 60.000	200
40	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 с контр. гайкой	0
41	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 с контргайкой Dicsa S11970404, 120.000	135
42	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4	0
43	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Dicsa S119012, 5	61
44	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 с контр. гайкой	0
45	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 с контргайкой Dicsa S11971212, 230.000	203
46	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 с контргайкой Китай 1BG9-12OG	551
47	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8	0
48	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Dicsa S119006, 12	65
49	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 с контр. гайкой	0
50	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 с контргайкой Dicsa S11970606, 1 500.000	331
51	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 с контргайкой Китай 1BG9-06OG	935
52	90 BSP(ш)/BSP(ш) разные резьбы	0
53	Адаптер 90 BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/4 с контргайкой Dicsa S11971612, 3.000	13

54	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/4 с контргайкой Vitillo LMG08MOG12	68
55	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/8 с контргайкой Dicsa S11970806, 30.000	20
56	Адаптер 90 BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 3/8 с контргайкой Vitillo LMG04MOG06	20
57	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 1/4 с контргайкой Dicsa S11970604, 26.000	40
58	BSP(r)/BSP(r) одинаковая резьба	0
59	Адаптер BSP(r) 1 - BSP(r) 1	0
60	Адаптер BSP(внутр) 1 - BSP(внутр) 1 Dicsa A131016, 4.000	1
61	Адаптер BSP(r) 1 - BSP(r) 1 Fontan 30501616, 6.000	1
62	Адаптер BSP(r) 1.1/2 - BSP(r) 1.1/2	0
63	Адаптер BSP(r) 1.1/2 - BSP(r) 1.1/2 Dicsa A117224	2
64	Адаптер BSP(r) 1/2 - BSP(r) 1/2	0
65	Адаптер BSP(внутр) 1/2 - BSP(внутр) 1/2 Cosio CF000435, 6	77
66	Адаптер BSP(r) 1/2 - BSP(r) 1/2 Dicsa A117208	3
67	Адаптер BSP(r) 1/2 - BSP(r) 1/2 Fontan 30500808, 3	76
68	Адаптер BSP(r) 1/4 - BSP(r) 1/4	0
69	Адаптер BSP(внутр) 1/4 - BSP(внутр) 1/4 Dicsa A131004, 21.000	8
70	Адаптер BSP(r) 3/4 - BSP(r) 3/4	0
71	Адаптер BSP(внутр) 3/4 - BSP(внутр) 3/4 Cosio CF000640,	28
72	Адаптер BSP(внутр) 3/4 - BSP(внутр) 3/4 Dicsa A131012	5
73	Адаптер BSP(r) 3/4 - BSP(r) 3/4 Fontan 30501212, 50.000	30
74	Адаптер BSP(r) 3/8 - BSP(r) 3/8	0
75	Адаптер BSP(внутр) 3/8 - BSP(внутр) 3/8 Cosio CF000330	230
76	Адаптер BSP(r) 3/8 - BSP(r) 3/8 Fontan 30500606, 5	104
77	Адаптер BSP(r) 1 1/2 - BSP(r) 1 1/2 Fontan 30502424	5
78	Адаптер BSP(r) 1 1/4 - BSP(r) 1 1/4 Fontan 30502020	18
79	BSP(ш)/BSP(r) одинаковая резьба	0
80	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 1	0
81	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 Dicsa A117016, 30.000	7
82	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2	0
83	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 Dicsa A117008	184
84	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4	0
85	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(внутр) 1/4 Dicsa A105004, 130.000	140
86	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 Dicsa A117004, 320.000	300
87	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 Китай 2B-04	224
88	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4	0
89	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 Dicsa A117012, 100.000	73
90	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8	0
91	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 Vitillo AMFDG0606, 52	442
92	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 Китай 2B-06	291
93	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(r) 1.1/2 Dicsa A117024, 4.000	22
94	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(r) 1.1/4 Fontan 30492020, 20.000	13
95	Адаптер BSP(ш) 2 - BSP(r) 2 Dicsa A117032	4
96	BSP(ш)/BSP(r) разные резьбы	0
97	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 1/2	0
98	Адаптер BSP(ш) 1- BSP(внутр) 1/2 Dicsa A10601608, 23.000	115
99	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 3/4	0
100	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(внутр) 3/4 Dicsa A10601612, 4.000	30
101	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 3/4 Dicsa A11731612, 1	45
102	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 3/4	0
103	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(внутр) 3/4 Dicsa A10600812, 40.000	32
104	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 3/4 Vitillo AMFDG0812, 130.000	67
105	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 3/8	0
106	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(внутр) 3/8 Dicsa A11500806, 5	101
107	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 3/8 Dicsa A11730806, 40.000	35
108	Адаптер BSP(ш) 1/2- BSP(r) 1/4	0
109	Адаптер BSP(ш) 1/2- BSP(внутр) 1/4 Dicsa A10600804, 12.000	15
110	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 3/8	0
111	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 3/8 Dicsa A11730406, 100.000	93
112	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1	0
113	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1 Dicsa A11731216, 32.000	50
114	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1/2	0
115	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1/2 Dicsa A11731208, 33.000	38
116	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1/2 Fontan 30490812, 33.000	89

117	Адаптер пробка BSP(ш) 3/4 - BSP(внутр) 1/2 Dicsa A11501208, 50.000	38
118	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 1/2	0
119	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 1/2 Dicsa A11730608, 1	37
120	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(r) 1.1/4 поворотная Dicsa A11731620, 8.000	6
121	Адаптер BSP(ш) 1,1/2 - BSP(r) 2 Dicsa A11732432, 1.000	3
122	Адаптер BSP(ш) 1/8 - BSP(r) 1/4 Fontan 30490402,	15
123	Адаптер BSP(ш) 1/8 - BSP(r) 1/4 Dicsa A11730204,	10
124	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1 1/4 Fontan 30492012,	5
125	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 1.1/4 Dicsa A11731220,	15
126	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 1/4 Dicsa A11730604, 20.000	25
127	Адаптер цельный корпус BSP(ш) 3/8 - BSP(внутр) 1/4 Vitillo ARMFC0604, 50.000	126
128	BSP(ш)/BSP(ш) одинаковая резьба	0
129	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1	0
130	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 Dicsa A101016, 400.000	25
131	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 NR S802-33-33G, 400.000	141
132	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 Китай 1B-16	179
133	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 с контргайкой	0
134	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 с контр. гайкой Cosio NS000700, 100.000	3
135	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/2	0
136	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/2 Cosio NP000900, 50.000	54
137	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/2 NR S802-48-48G, 50.000	55
138	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/2 Vitillo ANGG2424, 50.000	7
139	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1.1/4	0
140	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1.1/4 Cosio NP000800, 11	7
141	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2	0
142	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Nuova Road S802-21-21G, 2 060.000	1514
143	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контргайкой	0
144	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контргайкой Cosio NS000400, 600.000	160
145	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 с контргайкой Китай 6B-08LN	945
146	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4	0
147	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Cosio NP000200, 800.000	28
148	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 NR S802-13-13G, 800.000	488
149	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4	0
150	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Cosio NP000600, 1 000.000	20
151	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 с контргайкой	0
152	Адаптер переборочный BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 корпус Dicsa A116012,	15
153	Контргайка BSP 3/4 Dicsa A127212, 200.000	17
154	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8	0
155	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 NR S802-17-17G, 1	100
156	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 с контргайкой	0
157	Адаптер переборочный BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 корпус Dicsa A116006, 130.000	33
158	Контргайка BSP 3/8 Dicsa A127206, 130.000	69
159	BSP(ш)/BSP(ш) разные резьбы	0
160	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1/2	0
161	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1/2 Cosio NR004900, 100.000	387
162	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1/2 Китай 1B-08-16	188
163	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/4	0
164	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/4 Vitillo ARGG1612, 350.000	170
165	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/4 Китай 1B-12-16	117
166	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/8	0
167	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/8 Nuova Road S812-33-17G	10
168	Адаптер BSP(ш) 1 - BSP(ш) 3/8 Vitillo ARGG1606	20
169	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1	0
170	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1 NR005500,	5
171	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1 NR S812-48-33G,	30
172	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/4	0
173	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/4 Dicsa A10202024,	2
174	Адаптер BSP(ш) 1.1/2 - BSP(ш) 1.1/4 Nuova Road S812-48-42G,	21
175	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1	0
176	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1 Vitillo ARGG2016, 70.000	310
177	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 1 Китай 1B-20-16	114
178	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 3/4	0
179	Адаптер BSP(ш) 1.1/4 - BSP(ш) 3/4 Vitillo ARGG2012, 80.000	70

180	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/8	0
181	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/8 Cosio NR004100, 700.000	13
182	Адаптер BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 3/8 Nuova Road S812-21-17G, 700.000	20
183	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/8	0
184	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/8 Dicsa A10200204, 90.000	16
185	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/8 Vitillo ARGG0402, 90.000	30
186	Адаптер BSP(ш) 2 - BSP(ш) 1.1/4	0
187	Адаптер BSP(ш) 2 - BSP(ш) 1.1/4 Dicsa A10202032, 3.000	4
188	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 1/2	0
189	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 1/2 Vitillo ARGG1208, 400.000	100
190	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 1/2 Dicsa A10200812, 400.000	197
191	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 1/2 Nuova Road S812-26-21G, 400.000	56
192	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/8	0
193	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/8 Cosio NR004500, 60.000	20
194	Адаптер BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/8 NR S812-26-17G, 60.000	20
195	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 1/4	0
196	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 1/4 Cosio NR003800, 800.000	69
197	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 1/4 Китай 1B-04-06	1817
198	Адаптер BSP(ш) 5/8 - BSP(ш) 1/2	0
199	Адаптер BSP(ш) 5/8 - BSP(ш) 1/2 Cosio NR004300, 300.000	1167
200	Адаптер BSP(ш) 5/8 - BSP(ш) 1/2 Fontan 30191008, 300.000	25
201	Адаптер BSP(ш) 1/2 1/4 Gemac 705-08-04 H6AVU-705-08-04	10
202	Адаптер 45 BSP(ш) 1" - BSP(ш) 1" с контр.гайкой DICSA S11981616	9
203	BSP - JIC	0
204	90 BSP(ш) / JIC(ш)	0
205	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - BSP(ш) 1/2	0
206	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - BSP(ш) 1/2 с контр. гайкой Dicsa S6001621, 6.000	114
207	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - BSP(ш) 3/4	0
208	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - BSP(ш) 3/4 OR с контргайкой Китай 1JG9-10-12OG	13
209	Адаптер 90 JIC(ш) 9/16 - BSP(ш) 3/8 с контр. гайкой Dicsa S6001017,	5
210	BSP(ш) / JIC(r)	0
211	Адаптер BSP(ш) 3/8 с уплотнением / JIC(r) 3/4 Dicsa S1801217	6
212	BSP(ш) / JIC(ш)	0
213	Адаптер BSP(ш) 1 - JIC(ш) 1.1/16	0
214	Адаптер BSP(ш) 1 - JIC(ш) 1.1/16 60-74 град. Cosio NJ000714,	61
215	Адаптер BSP(ш) 1 - JIC(ш) 1.5/16	0
216	Адаптер BSP(ш) 1 с уплотнением - JIC(ш) 1.5/16 Dicsa S2302533	9
217	Адаптер BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 3/4	0
218	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 3/4 Dicsa S2301221,	21
219	Адаптер BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 7/8	0
220	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 7/8 Dicsa S2301621, 20.000	13
221	Адаптер BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 9/16	0
222	Адаптер BSP(ш) 1/2 - JIC(ш) 9/16 60-74 град. Cosio NJ000411, 90.000	128
223	Адаптер BSP(ш) 1/4 - JIC(ш) 7/16-20	0
224	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 1/4 - JIC(ш) 7/16-20 Dicsa S2300613	45
225	Адаптер BSP(ш) 1/4 - JIC(ш) 9/16-18	0
226	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 1/4 - JIC(ш) 9/16-18 Dicsa S2301013, 30.000	40
227	Адаптер BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 1.1/16-12	0
228	Адаптер BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 1.1/16 60-74 град. Cosio NJ000614, 83.000	147
229	Адаптер BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 1.5/16	0
230	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 1.5/16 Dicsa S2302526	45
231	Адаптер BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 7/8-14	0
232	Адаптер с уплотнением BSP(ш) 3/4 - JIC(ш) 7/8-14 Fontan 50191012,	4
233	Адаптер BSP(ш) 3/8 - JIC(ш) 9/16-18	0
234	Адаптер BSP(ш) 3/8 с уплотнением - JIC(ш) 9/16 Dicsa S2301017, 28.000	20
235	Адаптер BSP(ш) 3/8 - JIC(ш) 3/4 60-74 град. Cosio NJ000312, 1	6
236	Адаптер BSP(ш) 3/8 - JIC(ш) 3/4 cone seat Китай 1JB-06-08	4
237	BSP - M	0
238	Адаптер BSP(ш) 1 - M27*1,5	0
239	Адаптер BSP(ш) 1 - DKM 27x1,5 Китай 1BM-16-27D	123
240	Адаптер BSP(ш) 1 - DKOL M27*1,5 Китай 1CB-27-16	120
241	Адаптер BSP(ш) 1 - M30*1.5	0
242	Адаптер BSP(ш) 1 - DKM 30*1,5 Vitillo ARGM1630, 20.000	10

243	Адаптер BSP(ш) 1 - M30x2	0
244	Адаптер BSP(ш) 1 - DKM30x2 Китай 1BM-16-30	81
245	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M20*1,5	0
246	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - DKM20x1,5 Китай 1BM-08-20	782
247	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M24*1,5	0
248	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - DKM 24*1,5 Cosio NR010600,	227
249	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M14*1,5	0
250	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M14*1,5 Vitillo ARGM0814	53
251	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M16*1,5	0
252	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - DKM 16*1,5 Cosio NR010200, 240.000	1
253	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M18*1,5	0
254	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM 18*1.5 Cosio NR010300, 100.000	14
255	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM 18*1.5 Китай 1BM-08-18	721
256	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKOL 18*1.5 Cosio NT010312, 550.000	713
257	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKOL 18*1.5 Китай 1CB-18-08	1139
258	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M22*1,5	0
259	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKOL 22*1,5 Cosio NT010515, 850.000	7
260	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKOL 22*1,5 Китай кл. 27 1CB-22-08	116
261	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - DKM 22*1,5 Cosio кл. 27 NR010500, 1 000.000	56
262	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - DKM 22*1,5 Китай 1BM-08-22	1417
263	Адаптер BSP(ш) 1/2-14 - M27*1,5	0
264	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM 27x1,5 Китай 1BM-08-27D	1366
265	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKM27x1,5 Cosio TH001NR, 100.000	750
266	Адаптер BSP(ш) 1/2 - DKOL 27x1,5 Китай 1CB-27-08	474
267	Адаптер BSP(ш) 1/4-19 - M12*1,5	0
268	Адаптер BSP(ш) 1/4 - DKM12*1,5 Cosio NR008600, 100.000	227
269	Адаптер BSP(ш) 1/4-19 - M14*1,5	0
270	Адаптер BSP(ш) 1/4 - DKM14*1,5 Cosio NR008700, 150.000	34
271	Адаптер BSP(ш) 1/4-19 - M16*1,5	0
272	Адаптер BSP(ш) 1/4 - DKM 16*1,5 Cosio NR008800, 150.000	229
273	Адаптер BSP(ш) 1/4 - DKOL 16*1,5 Cosio NT008810, 500.000	30
274	Адаптер BSP(ш) 1/4-19 - M18*1,5	0
275	Адаптер BSP(ш) 1/4 - DKM 18*1,5 Cosio NR008900, 120.000	280
276	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M18*1,5	0
277	Адаптер BSP(ш) 3/4- DKOL 18x1.5 Cosio TH003NR	1791
278	Адаптер BSP(ш) 3/4- DKM18x1.5 Cosio NR011900, 20.000	70
279	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M20*1,5	0
280	Адаптер BSP(ш) 3/4- DKM20x1.5 ARGM1220	36
281	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M22*1,5	0
282	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - DKOL22*1,5 Китай 1CB-22-12	403
283	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - DKM 22*1,5 Vitillo ARGM1222, 400.000	79
284	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - DKM 22*1,5 Китай 1BM-12-22	187
285	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M27*1,5	0
286	Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKM 27x1,5 Cosio TH002NR	653
287	Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKM 27x1,5 Китай 1BM-12-27D	1235
288	Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKOL M27x1,5 Китай 1CB-27-12	444
289	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M30*1,5	0
290	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - DKM30*1,5 Vitillo ARGM1230, 20.000	92
291	Адаптер BSP(ш) 3/4-14 - M33*2	0
292	Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKM 33x2 Китай 1BM-12-33	74
293	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - M14*1,5	0
294	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM14*1,5 Cosio NR009400, 100.000	192
295	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - M16*1,5	0
296	Адаптер BSP(ш) 3/8 - DKOL 16*1,5 Cosio NT009510, 1 500.000	632
297	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM16*1,5 Cosio NR009500,	17
298	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - M20x1,5	0
299	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM20x1,5 Cosio NR009700, 600.000	545
300	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM20x1,5 Китай 1BM-06-20	185
301	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - M22*1,5	0
302	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM 22*1,5 Китай 1BM-06-22	86
303	Адаптер BSP(ш) 3/8-19 - DKM22*1,5 Cosio NR009800, 350.000	30
304	Адаптер BSP(ш) 3/4 - DKM30x2 Китай 1BM-12-30	10
305	BSP - NPT	0

306	Адаптер BSP(ш) 3/8 - NPT(ш) 3/8	0
307	Адаптер BSP(ш) 3/8(60) - NPT(ш) 3/8 Dicsa S101406	44
308	Адаптер BSP(ш) 1 / NPT(ш) 1 Dicsa S101416	47
309	Адаптер BSP(ш) 1/4 - NPT(ш) 3/8 IMM 1875-04-06	195
310	BSP - ORFS	0
311	Адаптер 90 BSP(ш) 1" с контргайкой - ORFS(ш) 1.7/16" Nuova Road RK2550-25-33	1
312	Адаптер 90 BSP(ш) 3/4" с контргайкой - ORFS(ш) 1.3/16" Nuova Road RK2550-20-26	3
313	Адаптер BSP(ш) 1" - ORFS(ш) 1.7/16" Dicsa OR2021616	11
314	Адаптер BSP(ш) 1/4" - ORFS(ш) 11/16" Dicsa OR2020604	15
315	BSPP - BSPT	0
316	Адаптер 90 BSPT(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 Dicsa S119908	20
317	JIC - JIC	0
318	90 JIC(ш)/JIC(r) одинаковая резьба	0
319	Адаптер 90 JIC(ш) 1.1/16 - JIC(r) 1.1/16	0
320	Адаптер 90 JIC(ш) 1.1/16 - JIC(r) 1.1/16 Dicsa S67520,	9
321	Адаптер 90 JIC(ш) 1.5/16 - JIC(r) 1.5/16	0
322	Адаптер 90 JIC(ш) 1.5/16 - JIC(r) 1.5/16 Dicsa S67525,	4
323	Адаптер 90 JIC(ш) 1/2 - JIC(r) 1/2	0
324	Адаптер 90 JIC(ш) 1/2 - JIC(r) 1/2 Dicsa S67508, 3.000	5
325	Адаптер 90 JIC(ш) 3/4 - JIC(r) 3/4	0
326	Адаптер 90 JIC(ш) 3/4 - JIC(r) 3/4 Dicsa S67512, 20.000	13
327	90 JIC(ш)/JIC(ш) одинаковая резьба	0
328	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - JIC(ш) 7/8	0
329	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - JIC(ш) 7/8 с контргайкой Dicsa S65016, 3.000	5
330	Адаптер 90 JIC(ш) 1/2 - UNF(ш) 1/2 с контргайкой Dicsa S5750812, 7.000	9
331	Адаптер 90 JIC(ш) 3/4 - JIC(ш) 3/4 с контргайкой Dicsa S65012, 30.000	10
332	Адаптер 90 JIC(ш) 7/8 - UNF(ш) 7/8 с контргайкой NR S575-15-22U	128
333	Адаптер 90 JIC(ш) 9/16 - UNF(ш) 9/16 с контргайкой NR S575-10-14U	843
334	Адаптер 90 JIC(ш) 9/16 - UNF(ш) 9/16 с контргайкой Китай 1J09-06OG	1823
335	JIC(ш)/JIC(ш) одинаковая резьба	0
336	Адаптер JIC(ш) 1.1/16 - JIC(ш) 1.1/16	0
337	Адаптер JIC(ш) 1.1/16 - JIC(ш) 1.1/16 с контргайкой Fontan 50530012, 20.000	28
338	Адаптер JIC(ш) 1/2 - JIC(ш) 1/2	0
339	Адаптер JIC(ш) 1/2 - JIC(ш) 1/2 Dicsa S26008,	26
340	Адаптер JIC(ш) 3/4 - JIC(ш) 3/4	0
341	Адаптер JIC(ш) 3/4 - JIC(ш) 3/4 Dicsa S26012, 30.000	6
342	Адаптер JIC(ш) 3/4 - JIC(ш) 3/4 с контргайкой Dicsa S25012, 40.000	33
343	Адаптер JIC(ш) 7/16 - JIC(ш) 7/16	0
344	Адаптер JIC(ш) 7/16 - JIC(ш) 7/16 Dicsa S26006, 1	30
345	Адаптер JIC(ш) 7/8 - JIC(ш) 7/8	0
346	Адаптер JIC(ш) 7/8 - JIC(ш) 7/8 Dicsa S26016, 40.000	29
347	Адаптер JIC(ш) 9/16 - JIC(ш) 9/16	0
348	Адаптер JIC(ш) 9/16 - JIC(ш) 9/16 Dicsa S26010, 2	39
349	JIC(ш)/JIC(ш) разные резьбы	0
350	Адаптер JIC(ш) 7/8 - JIC(ш) 3/4 Fontan 50170810,	9
351	JIC - NPT	0
352	Адаптер 90 JIC(ш) 3/4 - NPT(ш) 1/2 Vitillo LMJ08MN08, 8.000	33
353	Адаптер 90 JIC(ш) 3/4 - NPT(ш) 3/4 Vitillo LMJ08MN12	45
354	M - M	0
355	90 DKM(ш)/DKM(ш) одинаковая резьба	0
356	Адаптер 90 DKM22*1.5 - DKM22*1.5 Dicsa S86022	35
357	Адаптер M/M одинаковая резьба	0
358	Адаптер M12*1.5 - M12*1.5	0
359	Адаптер DKM12*1.5 - DKM12*1.5 Cosio NP002100, 50.000	95
360	Адаптер DKM12*1.5 - DKM12*1.5 Vitillo ANMM1212, 50.000	10
361	Адаптер M14*1.5 - M14*1.5	0
362	Адаптер DKM14*1.5 - DKM14*1.5 Cosio NP002200, 5	29
363	Адаптер DKM14*1.5 - DKM14*1.5 Китай 1M-14	30
364	Адаптер M16*1.5 - M16*1.5	0
365	Адаптер DKM16*1.5 - DKM16*1.5 Cosio NP002300, 20.000	10
366	Адаптер DKM16*1.5 - DKM16*1.5 Китай 1M-16	9
367	Адаптер M18*1.5 - M18*1.5	0
368	Адаптер DKM18x1,5 - DKM18x1,5 Cosio NP002400, 130.000	347

369	Адаптер DKM18x1,5 - DKM18x1,5 Vitillo ANMM1818, 130.000	4
370	Адаптер M20*1.5 - M20*1.5	0
371	Адаптер DKM20*1.5 - DKM20*1.5 Cosio NP002500, 300.000	33
372	Адаптер DKM20*1.5 - DKM20*1.5 Китай 1M-20	15
373	Адаптер M22*1.5 - M22*1.5	0
374	Адаптер DKM22*1.5 - DKM22*1.5 Cosio NP002600, 360.000	49
375	Адаптер DKOL(ш) 22*1,5/DKOL(ш) 22*1,5	28
376	Адаптер M24*1.5 - M24*1.5	0
377	Адаптер DKM24*1.5 - DKM24*1.5 Vitillo ANMM2424, 50.000	117
378	Адаптер M26*1.5 - M26*1.5	0
379	Адаптер DKM26*1.5 - DKM26*1.5 Vitillo ANMM2626	65
380	Адаптер M30*1.5 - M30*1.5	0
381	Адаптер M30*1,5 - M30*1,5 Vitillo ANMM3030,	38
382	Адаптер DKM27x2 - DKM27x2 Китай 1M-27*2	505
383	Адаптер DKOL 27x2 - DKOL 27x2 Китай 1C-27*2	295
384	Адаптер M/M разные резьбы	0
385	Адаптер M14*1,5 - M12*1,5	0
386	Адаптер DKM14*1,5 - DKM12*1,5 Vitillo ARMM1412, 70.000	400
387	Адаптер DKM14*1,5 - DKM12*1,5 Китай 1M-12-14	327
388	Адаптер M16*1,5 - M12*1,5	0
389	Адаптер M16*1,5 - M12*1,5 Vitillo ARMM1612,	29
390	Адаптер M16*1,5 - M14*1,5	0
391	Адаптер DKM16*1,5 - DKM14*1,5 Vitillo ARMM1614, 4	221
392	Адаптер M18*1,5 - M14*1,5	0
393	Адаптер DKM18*1,5 - DKM14*1,5 Vitillo ARMM1814	262
394	Адаптер DKM18*1,5 - DKM14*1,5 Китай 1M-14-18	325
395	Адаптер M18*1,5 - M16*1,5	0
396	Адаптер DKM18*1,5 - DKM16*1,5 Vitillo ARMM1816, 4	261
397	Адаптер M20*1,5 - M16*1,5	0
398	Адаптер DKM20*1,5 - DKM16*1,5 Vitillo ARMM2016, 1	140
399	Адаптер DKM20*1,5 - DKM16*1,5 Китай 1M-16-20	85
400	Адаптер M20x1,5 - M18x1,5	0
401	Адаптер DKM20*1,5 - DKM18*1,5 Vitillo ARMM2018, 80.000	132
402	Адаптер DKM20*1,5 - DKM18*1,5 Китай 1M-18-20	200
403	Адаптер M22*1,5 - M16*1,5	0
404	Адаптер DKM22*1,5 - DKM16*1,5 Vitillo ARMM2216, 30.000	74
405	Адаптер M22*1,5 - M18*1,5	0
406	Адаптер M22*1,5 - M18*1,5 Vitillo ARMM2218	146
407	Адаптер M22*1,5 - M20*1,5	0
408	Адаптер DKM22x1.5 - DKM20x1.5 Vitillo ARMM2220, 120.000	222
409	Адаптер M24*1,5 - M18*1,5	0
410	Адаптер DKM24x1.5 -DKM18x1.5 Vitillo ARMM2418,	35
411	Адаптер M24*1,5 - M22*1,5	0
412	Адаптер DKM24x1.5 - DKM22x1.5 Vitillo ARMM2422, 60.000	290
413	Адаптер DKM24x1.5 - DKM22x1.5 Китай 1M-22-24	323
414	Адаптер M26*1,5 - M22*1,5	0
415	Адаптер M26*1,5 - M22*1,5 Vitillo ARMM2622	8
416	Адаптер DKM20x1.5 - DKM27x2 Китай 1M-20-27*2	1046
417	Адаптер DKM22x1.5 - DKM27x2 Китай 1M-22-27*2	544
418	Адаптер DKOL 22x1.5 - DKOL 27x1.5 Китай 1C-22-27	12
419	NPT - M	0
420	Адаптер NPT(ш) 1/4 (60°) - DKM 16x1,5 Китай 1MN-16-04RT	608
421	Адаптер NPT(ш) 3/8 (60°) - DKM 16x1,5 Китай 1MN-16-06RT	718
422	NPT - NPT	0
423	Адаптер NPT(ш) 1/2 - NPT(ш) 1/2	0
424	Адаптер NPT(ш) 1/2 - NPT(ш) 1/2 Dicsa A10150808, 240.000	47
425	Адаптер NPT(ш) 1/2 (60°) - NPT(ш) 1/2 (60°) Rastelli 34580808, 240.000	212
426	Адаптер NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 1/4	0
427	Адаптер NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 1/4 Dicsa A10150404	70
428	Адаптер NPT(ш) 1/4 (60°) - NPT(ш) 1/4 (60°) Fontan N30170404, 600.000	968
429	Адаптер NPT(ш) 1/4 (60°) - NPT(ш) 1/4 (60°) Rastelli 34580404, 600.000	7
430	Адаптер NPT(ш) 1/4 конус 60 - NPT(ш) 1/4 конус 60 Китай 1N-04	5517
431	Адаптер NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 3/8	0

432	Адаптер NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 3/8 Dicsa A10150604	76
433	Адаптер NPT(ш) 1/4 (60°) - NPT(ш) 3/8 (60°) Fontan N30190604, 560.000	2802
434	Адаптер NPT(ш) 1/4 конус 60 - NPT(ш) 3/8 конус 60 Китай 1N-04-06	2320
435	Адаптер NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 1/2	0
436	Адаптер NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 1/2 Dicsa A10150806, 250.000	57
437	Адаптер NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 1/2 Fontan N30190806, 250.000	300
438	Адаптер NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 3/8	0
439	Адаптер NPT(ш) 3/8 (60°) - NPT(ш) 3/8 (60°) Rastelli 34580606, 360.000	1590
440	Адаптер NPT(ш) 3/8 конус 60 - NPT(ш) 3/8 конус 60 Китай 1N-06	1591
441	Адаптер 90 NPTF(ш) 1/2 - NPTF(ш) 1/2 (обе резьбы под конус) Vitillo LMN08	4
442	Адаптер 90 NPTF(ш) 3/8 - NPTF(ш) 3/8 (обе резьбы под конус) Vitillo LMN06	6
443	Адаптер NPT(внутр) 1/2 - NPT(внутр) 1/2 Dicsa N103100808	10
444	Адаптер NPT(внутр) 1/4 - NPT(внутр) 1/4 Dicsa N103100404	10
445	Адаптер NPT(внутр) 3/4 - NPT(внутр) 3/4 Dicsa N103101212	5
446	Адаптер NPT(внутр) 3/8 - NPT(внутр) 3/8 Dicsa N103100606	31
447	Адаптер NPT(г) 1 - NPT(г) 1 Fontan N-30120016	69
448	Адаптер NPT(ш) 1/2 - NPSM(г) 1/2 Dicsa N11700808, 1	100
449	Адаптер NPT(ш) 1/2 - NPT(ш) 1/4 Rastelli 34570804, 1	317
450	Адаптер NPT(ш) 1/2 - NPT(ш) 3/4 Dicsa A10151208	96
451	Адаптер NPT(ш) 3/4 - NPT(ш) 3/4 Dicsa A10151212	289
452	Тройник NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 1/4 - NPT(ш) 1/4 Dicsa N122004	45
453	Тройник NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 3/8 - NPT(ш) 3/8 Dicsa N122006	15
454	ORFS	0
455	Адаптер 90 BSP(ш) 1/2 с контр гайкой - ORFS(ш) 13/16 Dicsa OR4010808,	3
456	Адаптер 90 BSP(ш) 3/8 с контр гайкой - ORFS(ш) 11/16 Dicsa OR4010606, 1	18
457	Адаптер 90 ORFS (Ш) 1.3/16 - (Г) 1.3/16 Dicsa OR6001212,	2
458	Адаптер 90 ORFS (Ш) 11/16 - (Г) 11/16 Dicsa OR6000606,	10
459	Адаптер ORFS (Ш) 11/16 - (Ш) 11/16 Dicsa OR2000606,	20
460	Адаптер ORFS (Ш) 13/16 - (Ш) 13/16 Dicsa OR2000808,	28
461	Адаптер ORFS (Ш) 9/16 - (Ш) 9/16 Dicsa OR2000404,	4
462	Нержавеющая сталь AISI	0
463	BSP (Г) - BSP (Ш)	0
464	BSP(г) - BSP(ш) разные резьбы	0
465	Адаптер BSP1/4(Ш) - BSP(внутр) 3/8 нерж Dicsa Z10600406	1
466	BSP (Ш) - BSP (Ш)	0
467	BSP(ш) - BSP(ш) одинаковые резьбы	0
468	Адаптер BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 нерж Dicsa Z101004 AISI	10
469	Адаптер BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 нерж Dicsa Z101006	10
470	Заглушка с внутр. резьбой BSP 1/4 нерж Dicsa Z107504	40
471	Заглушка с внутр. резьбой BSP 3/8 нерж Dicsa Z107506	50
472	Тройники	0
473	Тройник BSP(г) - BSP(г) - BSP(г)	0
474	Тройник BSP(г) 1 - BSP(г) 1 - BSP(г) 1	0
475	Тройник BSP(внутр) 1 - BSP(внутр) 1 - BSP(внутр) 1 Dicsa S122616,	12
476	Тройник BSP(г) 1/2 - BSP(г) 1/2 - BSP(г) 1/2	0
477	Тройник BSP(внутр) 1/2 - BSP(внутр) 1/2 - BSP(внутр) 1/2 Dicsa S122608, 3	9
478	Тройник BSP(г) 3/4 - BSP(г) 3/4 - BSP(г) 3/4	0
479	Тройник BSP(внутр) 3/4 - BSP(внутр) 3/4 - BSP(внутр) 3/4 Dicsa S122612, 2	3
480	Тройник BSP(г) - BSP(ш) - BSP(ш)	0
481	Тройник BSP(г) 1 - BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1	0
482	Тройник BSP(г) 1 - BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 Dicsa S122316, 2	107
483	Тройник BSP(г) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2	0
484	Тройник BSP(г) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Dicsa S122308, 50.000	10
485	Тройник BSP(г) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Китай CB-08	201
486	Тройник BSP(г) 1/4 - BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4	0
487	Тройник BSP(г) 1/4 - BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Dicsa S122304, 150.000	141
488	Тройник BSP(г) 1/4 - BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Китай CB-04	174
489	Тройник BSP(г) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4	0
490	Тройник BSP(г) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Dicsa S122312, 100.000	148
491	Тройник BSP(г) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Китай CB-12	80
492	Тройник BSP(г) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8	0
493	Тройник BSP(г) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Dicsa S122306, 1	73
494	Тройник BSP(г) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Китай CB-06	37

495	Тройник BSP(r) 1 1/2 - BSP(ш) 1 1/2 - BSP(ш) 1 1/2 Dicsa S122324,	7
496	Тройник BSP(r) 1 1/4 - BSP(ш) 1 1/4 - BSP(ш) 1 1/4 Dicsa S122320,	10
497	Тройник BSP(ш) - BSP(r) - BSP(ш)	0
498	Тройник BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 - BSP(ш) 1	0
499	Тройник BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 - BSP(ш) 1 Dicsa S122416, 120.000	95
500	Тройник BSP(ш) 1 - BSP(r) 1 - BSP(ш) 1 Китай ВВ-16	283
501	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 - BSP(ш) 1/2	0
502	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Dicsa S122408, 200.000	148
503	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(r) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Китай ВВ-08	402
504	Тройник BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 - BSP(ш) 1/4	0
505	Тройник BSP(ш) 1/4 - BSP(r) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Dicsa S122404, 160.000	38
506	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 - BSP(ш) 3/4	0
507	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Dicsa S122412, 100.000	73
508	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(r) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Китай ВВ-12	40
509	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 - BSP(ш) 3/8	0
510	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Dicsa S122406, 1	186
511	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(r) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Китай ВВ-06, 250.000	748
512	Тройник BSP(ш) 1 1/2 - BSP(r) 1 1/2 - BSP(ш) 1 1/2 Dicsa S122424,	7
513	Тройник BSP(ш) 1 1/4 - BSP(r) 1 1/4 - BSP(ш) 1 1/4 Dicsa S122420,	20
514	Тройник BSP(ш) - BSP(ш) - BSP(ш)	0
515	Тройник BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1	0
516	Тройник BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 - BSP(ш) 1 Dicsa S122016, 3	190
517	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2	0
518	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Dicsa S122008, 200.000	305
519	Тройник BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 - BSP(ш) 1/2 Китай АВ-08	568
520	Тройник BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4	0
521	Тройник BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 - BSP(ш) 1/4 Dicsa S122004, 200.000	109
522	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4	0
523	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Dicsa S122012, 150.000	175
524	Тройник BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 - BSP(ш) 3/4 Китай АВ-12	127
525	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8	0
526	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Dicsa S122006, 46	800
527	Тройник BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 - BSP(ш) 3/8 Китай АВ-06	37
528	Тройник BSP(ш)1 1/2 - BSP(ш)1 1/2 - BSP(ш)1 1/2 Dicsa S122024, 2.000	2
529	Тройник BSP(ш)1 1/4 - BSP(ш)1 1/4 - BSP(ш)1 1/4 Dicsa S122020, 20.000	43
530	Тройник DKM(ш)	0
531	Тройник DKM(ш) M18x1,5 - DKM(ш) M18x1,5 - DKM(ш) M18x1,5 Dicsa S86518,	30
532	Тройник DKM(ш) M22x1,5 - DKM(ш) M22x1,5 - DKM(ш) M22x1,5 Dicsa S86522,	7
533	Тройник JIC(ш) - JIC(ш) - JIC(r)	0
534	Тройник JIC (ш) 1.5/16 - JIC (ш) 1.5/16 - JIC (r) 1.5/16 Китай CJ-16	23
535	Тройник JIC (ш) 3/4 - JIC (ш) 3/4 - JIC (r) 3/4 Dicsa S68012	2
536	Адаптер 90 UNF(ш) 1.1/16" с контргайкой - ORFS(ш) 1.3/16" Nuova Road RK2540-20-27	2
537	Адаптер BSP 3/8 - BANJO M18x1.5 Vitillo AOFGM0618	3
538	Адаптер BSP(ш) 1/4 — JIS(ш) 14x1,5 Китай 1BK-14-04	33
539	Адаптер BSP(ш) 3/8 — JIS(ш) 14x1,5 Китай 1BK-14-06	177
540	Адаптер JIC(ш) 1.1/16" - ORFS(ш) 1.3/16" Dicsa OR2041212	2
541	Крестовина BSP(ш) 3/4 Dicsa A22231200, 100.000	105
542	Крестовина BSP(ш) 3/8 Dicsa A22230600, 20.000	49
543	Пробка BSP (Г) 1 Dicsa A107516,	39
544	Пробка BSP (Г) 1/2 Dicsa A107508,	111
545	Пробка BSP (Г) 1/4 Dicsa A107504,	172
546	Пробка BSP (Г) 3/4 Dicsa A107512,	32
547	Пробка BSP (Г) 3/8 Dicsa A107506,	108
548	Пробка BSP (ш) 1 Dicsa A107016,	20
549	Пробка BSP (ш) 1/2 Dicsa A107008	163
550	Пробка BSP (ш) 1/4 Dicsa A107004	38
551	Пробка BSP (ш) 3/4 Dicsa A107012, 40.000	29
552	Пробка BSP (ш) 3/8 Dicsa A107006, 20.000	301
ИТОГО:		70413